

Epar de meuble

Fer thermopatiné®



| Désignation | Commande/Réf. Fabricant | H | I | ⊞ | | CHF |
|----------------|-------------------------|-----|----|------|----|-------|
| Epar de meuble | 12.1080/100 | 145 | 40 | 10/5 | pc | 43.00 |
| Epar de meuble | 12.1080/150 | 203 | 50 | 10/5 | pc | 47.50 |
| Epar de meuble | 12.1080/200 | 253 | 55 | 10/5 | pc | 52.50 |

Explication des signes

- H Largeur totale
- H_R Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I_R Hauteur rosace
- ⊞ Longueur de la poignée
- ⊞ En saillie de la surface de montage
- ⊞ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ⊞ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊞ Tige carrée/trou carré
- ⊞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif