

## Epar de meuble

Fer thermopatiné®



| Désignation    | Commande/Réf. Fabricant | H   | I  | CHF           |
|----------------|-------------------------|-----|----|---------------|
| Epar de meuble | 12.1082/150             | 190 | 29 | 10/5 pc 38.50 |
| Epar de meuble | 12.1082/200             | 245 | 37 | 10/5 pc 40.00 |
| Epar de meuble | 12.1082/250             | 303 | 47 | 10/5 pc 41.00 |
| Epar de meuble | 12.1082/300             | 360 | 54 | 10/5 pc 43.00 |

## Explication des signes

- H** Largeur totale
- H<sup>R</sup>** Largeur rosace
- I** Hauteur totale
- I<sup>R</sup>** Hauteur rosace
- T<sub>G</sub>** Longueur de la poignée
- H<sub>S</sub>** En saillie de la surface de montage
- L<sub>S</sub>** En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H<sub>E</sub>** Profondeur encastrée
- d** Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Ø** Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- ≠** Recouvrement
- ─** Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- A** Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif