

Bouton de meuble

Polyamide rouge rubis



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H		CHF
Bouton de meuble	133.557.13.3	13	25	pc	10.10
Bouton de meuble	133.557.20.3	20	28	pc	10.60
Bouton de meuble	133.557.23.3	23	29	pc	13.10
Bouton de meuble	133.557.32	32	30	pc	15.20

Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- L Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ▣ Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▣ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif