

## Rosace antivol HOPPE

Acier inox satiné



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⊔	⊓	⊞	⊠	CHF
Rosace antivol HOPPE aveugle	60.2968.73/BL mm RZ	35	8	60/10	pc	19.20
Rosace antivol HOPPE	60.2968.73/08 mm RZ	35	8	60/10	pc	19.20
Rosace antivol HOPPE	60.2968.73/10 mm RZ	35	10	60/10	pc	19.20
Rosace antivol HOPPE	60.2968.73/12 mm RZ	35	12	60/10	pc	19.20
Rosace antivol HOPPE	60.2968.73/14 mm RZ	35	14	60/10	pc	19.20
Rosace antivol HOPPE	60.2968.73/16 mm RZ	35	16	60/10	pc	19.20
Rosace antivol HOPPE	60.2968.73/18 mm RZ	35	18	60/10	pc	19.20
Rosace antivol HOPPE	60.2968.73/20 mm RZ	35	20	60/10	pc	19.20
Rosace antivol HOPPE	60.2968.73/22 mm RZ	35	22	60/10	pc	19.20
Rosace antivol HOPPE	60.2968.73/24 mm RZ	35	24	60/10	pc	19.20
Rosace antivol HOPPE	60.2968.73/26 mm RZ	35	26	60/10	pc	19.20

### Explication des signes

- ⊔ Largeur totale
- ⊓ Largeur rosace
- ⊞ Hauteur totale
- ⊠ Hauteur rosace
- ⊞ Longueur de la poignée
- ⊓ En saillie de la surface de montage
- ⊞ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⊓ Profondeur encastrée
- ⊞ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊞ Tige carrée/trou carré
- ⊞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▨ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif