

### Barre anti-panique

Acier inox satiné

HEWI



| Désignation                | Commande/Réf. Fabricant | ┌─┐ | ┌─┐<br>R | ┌─┐<br>R | ┌─┐<br>R | ∅ | □ | CHF       |
|----------------------------|-------------------------|-----|----------|----------|----------|---|---|-----------|
| Barre anti-panique         | 73.PS160XA-173          | var | 28       | 89       | 99 25/3- | 0 | 9 | pc1444.00 |
| Tube de prise vert prairie |                         |     |          |          |          |   |   |           |
| Barre anti-panique         | 73.PS160XA-190          | var | 28       | 89       | 99 25/3- | 0 | 9 | pc1444.00 |
| Tube de prise noir foncé   |                         |     |          |          |          |   |   |           |
| Barre anti-panique         | 73.PS160XA-192          | var | 28       | 89       | 99 25/3- | 0 | 9 | pc1444.00 |
| Tube de prise anthracite   |                         |     |          |          |          |   |   |           |
| Barre anti-panique         | 73.PS160XA-199          | var | 28       | 89       | 99 25/3- | 0 | 9 | pc1444.00 |
| Tube de prise blanc pur    |                         |     |          |          |          |   |   |           |
| Barre anti-panique         | 73.PS160XA-73           | var | 28       | 89       | 99 25/3- | 0 | 9 | pc1585.00 |
| Tube de prise acier inox   |                         |     |          |          |          |   |   |           |

Indications à la commande sur [www.hewi.com](http://www.hewi.com) -> Softlink C2K4G. N'hésitez pas de nous contacter en cas de questions.



### Explication des signes

|          |                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| ┌─┐      | Largeur totale                                                         |
| ┌─┐<br>R | Largeur rosace                                                         |
| ┌─┐<br>R | Hauteur totale                                                         |
| ┌─┐<br>R | Hauteur rosace                                                         |
| ┌─┐<br>R | Longueur de la poignée                                                 |
| ┌─┐      | En saillie de la surface de montage                                    |
| ┌─┐      | En saillie au milieu du trou/distance au canon                         |
| ┌─┐      | Profondeur encastrée                                                   |
| ∅        | Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée |
| ∅        | Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)                        |
| □        | Tige carrée/trou carré                                                 |
| ○        | Distance des trous de vis                                              |
| ≠        | Recouvrement                                                           |
| ≠        | Epaisseur du matériel                                                  |
| ▨        | Filetage, vis                                                          |
| A        | Mesure A                                                               |
| ⊞        | Emballage/Rabais quantitatif                                           |