

## Charnière de piano

Acier inox satiné



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	∅	⊖	≠	CHF
Charnière de piano	73.1470/20	20	2000	3.5	60	0.6	pc 25.00
Charnière de piano	73.1470/25	25	2000	3.5	60	0.6	pc 27.50
Charnière de piano	73.1470/30	30	2000	3.5	60	0.6	pc 31.00
Charnière de piano	73.1470/40	40	2000	3.5	60	0.6	pc 36.00

### Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- A Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif