

Charnière de piano

Acier inox satiné



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	Ø	⌀	≠	≠	≠	≠	CHF
Charnière de piano	73.1470/20	20	2000	3.5	60	0.6	3	100/20	pc	26.00
Charnière de piano	73.1470/25	25	2000	3.5	60	0.6	3.5	100/20	pc	28.50
Charnière de piano	73.1470/30	30	2000	3.5	60	0.6	4	100/20	pc	32.00
Charnière de piano	73.1470/40	40	2000	3.5	60	0.6	4	100/20	pc	37.50

Explication des signes

- H Largeur totale
- I Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- I En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- I Profondeur encastrée
- Ø Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Ø Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ≠ Tige carrée/trou carré
- ⌀ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≠ Filetage, vis
- A Mesure A
- ≠ Emballage/Rabais quantitatif