# Ferrements de meuble «classic»

Entrées

### Entrée de meuble

Laiton bruni






# **Explication des signes**

- → Largeur totale
- I<sup>R</sup>I Largeur rosace
- I Hauteur totale
- Hauteur rosace
- IG Longueur de la poignée
- H
   En saillie de la surface de montage
- ட் En saillie au milieu du trou/distance au canon
- → Profondeur encastrée
- ð Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Ø Diamêtre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ☐ Tige carrée/trou carré
- → Distance des trous de vis
- ≠ Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

# Perçages standardes



### Épaisseurs de bois standardes

Portes de chambre : 40 mm Portes d'entrée : 60 mm