Innenausbau «classic»

Handlaufbeschläge

Handlaufstütze

Messing poliert Auflage flach





Piktogramme für Massangaben

- → Breite über alles
- **I** Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- I Rosettenhöhe
- ☐ Grifflänge
- H
 Ausladung
- ☐
 Einlasstiefe
- ð Distanz Drückerloch oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ☑ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- $\qquad \qquad \Box \qquad {\sf Packungsgr\"{o}sse/Staffelrabatt}$