Möbelbeschläge «classic»

Biedermeier geprägt

Hängegriff

Messing brüniert / geprägt - gealtert - nicht lackiert Biedermeier (1815-1848)





Piktogramme für Massangaben

→ Breite über alles

 $\overset{\mathbb{R}}{\vdash}$ Rosettenbreite

I Höhe über alles

I Rosettenhöhe

☐ Grifflänge

→ Ausladung

→ Einlasstiefe

ð Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch

/ Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)

☑ Stiftquerschnitt

Schraubenlochdistanz

≠ Überschlag


≠ Materialstärke

Gewinde, Schrauben, Bolzen

A Mass A

 $\qquad \qquad \Box \qquad {\sf Packungsgr\"{o}sse/Staffelrabatt}$

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren: 40 mm Haustüren: 60 mm