Ferrements de meuble «classic»

Biedermeier empreint

Entrée de meuble

Laiton bruni / empreint - vieilli - non verni

Biedermeier (1815-1848)





Explication des signes

- **⊢**R Largeur rosace
- I Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- H
 En saillie de la surface de montage
- ட் En saillie au milieu du trou/distance au canon
- → Profondeur encastrée
- ð Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamêtre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ☐ Tige carrée/trou carré
- → Distance des trous de vis
- ≠ Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

