

Fenstergriff Serie Royal

Messing poliert / Griffteil Durohorn

Nocken 12 mm / D1=Mahagoni / D4=weiss / D5=schwarz



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	$\overline{R_1}$	$\overline{R_2}$	$\overline{L_1}$	$\overline{L_2}$	$\overline{L_3}$	$\overline{L_4}$	$\overline{L_5}$	$\overline{L_6}$	CHF
Fenstergriff	20.1270D1/1478 FR	33	78	120	61	7x38	43	St	103.00	
Fenstergriff	20.1270D2/1478 FR	33	78	120	61	7x38	43	St	103.00	
Fenstergriff	20.1270D4/1478 FR	33	78	120	61	7x38	43	St	103.00	
Fenstergriff	20.1270D5/1478 FR	33	78	120	61	7x38	43	St	103.00	
Fenstertürgriff	20.1270D1/1478 IR	33	78	120	61	7x90	43	St	116.00	
Fenstertürgriff	20.1270D2/1478 IR	33	78	120	61	7x90	43	St	116.00	
Fenstertürgriff	20.1270D4/1478 IR	33	78	120	61	7x90	43	St	116.00	
Fenstertürgriff	20.1270D5/1478 IR	33	78	120	61	7x90	43	St	116.00	
Aussengriff	20.1270D1/1478 AR	33	78	120	61	7	43	St	116.00	
Aussengriff	20.1270D2/1478 AR	33	78	120	61	7	43	St	116.00	
Aussengriff	20.1270D4/1478 AR	33	78	120	61	7	43	St	116.00	
Aussengriff	20.1270D5/1478 AR	33	78	120	61	7	43	St	116.00	

Piktogramme für Massangaben

- \overline{H} Breite über alles
- $\overline{R_1}$ Rosettenbreite
- $\overline{L_1}$ Höhe über alles
- $\overline{L_2}$ Rosettenhöhe
- $\overline{L_3}$ Grifflänge
- $\overline{L_4}$ Ausladung
- \perp Ausladung bis Mitte Bohrung
- $\overline{L_5}$ Einlasstiefe
- δ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- \varnothing Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- \square Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- \neq Überschlag
- \neq Materialstärke
- \equiv Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- \boxplus Packungsgrösse/Staffelrabatt