Poignées et olives de fenêtre «modern»

Poignées pour portes coulissantes à levage

Poignée pour porte coulissante à levage Serie Texas

Laiton poli

sans cuvette / avec vis M5x80 et M6x80



Explication des signes

→ Largeur totale

I^RI Largeur rosace

I Hauteur totale

IR Hauteur rosace

IG Longueur de la poignée

H En saillie de la surface de montage

ட் En saillie au milieu du trou/distance au canon

→ Profondeur encastrée

ð Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée

Ø Diamêtre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)

☐ Tige carrée/trou carré

→ Distance des trous de vis

≠ Epaisseur du matériel

Filetage, vis

A Mesure A



