

### Befestigungs-System Nr.7

für paarweise Befestigung an Glastüren

HOPPE



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	∅ ≠	☐	CHF
Befestigungs-System Nr.7	60.BS-07/8-12mm	13 8-13	10/10 St	17.25

für ein Paar Türgriffe sind 2 Befestigungssets notwendig

#### Piktogramme für Massangaben

- ⊔ Breite über alles
- ⊔<sup>R</sup> Rosettenbreite
- ⊔ Höhe über alles
- ⊔<sup>R</sup> Rosettenhöhe
- ⊔<sup>G</sup> Grifflänge
- ⊔ Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⊔ Einlasstiefe
- ∅ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⊔ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ⊔ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ☐ Packungsgrösse/Staffelrabatt