Innenausbau «classic»

Seilbeschläge und Seile

Absperrpfosten

Messing matt verchromt





→ Breite über alles

H Rosettenbreite

I Höhe über alles

I Rosettenhöhe

☐ Grifflänge

 H
 Ausladung

→ Einlasstiefe

ð Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch

/ Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)

☑ Stiftquerschnitt

Schraubenlochdistanz

≠ Überschlag


≠ Materialstärke

Gewinde, Schrauben, Bolzen

A Mass A

 $\qquad \qquad \text{Packungsgr\"{o}sse/Staffelrabatt}$

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren: 40 mm Haustüren: 60 mm

