# Diverse Baubeschläge «modern»

Türstopper

## Türstopper

Messing matt vernickelt





#### Piktogramme für Massangaben

→ Breite über alles

 $\overset{\mathbb{R}}{\vdash}$  Rosettenbreite

I Höhe über alles

**I** Rosettenhöhe

☐ Grifflänge

 H
 Ausladung

→ Einlasstiefe

ð Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch

/ Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)

☑ Stiftquerschnitt

Schraubenlochdistanz

≠ Überschlag


≠ Materialstärke

Gewinde, Schrauben, Bolzen

A Mass A

oxdots Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



#### Standard-Türstärken

Zimmertüren: 40 mm Haustüren: 60 mm