

## Gond à tampon

Fer zingué et patiné vieux



| Désignation                    | Commande/Réf. Fabricant | H  | I  | H   | Ø  |     | CHF      |
|--------------------------------|-------------------------|----|----|-----|----|-----|----------|
| Gond à tampon avec vis à bois  | 15.512/085              | 18 | 52 | 85  | 11 |     | pc 16.60 |
| Gond à tampon avec vis à métal | 15.513/085              | 18 | 52 | 85  | 11 | M10 | pc 16.60 |
| Gond à tampon avec vis à métal | 15.513/110              | 18 | 52 | 110 | 11 | M10 | pc 17.10 |

### Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif