
## Bänder und Zierhülsen «rustical»

Türlangbänder und Kloben

## Kloben

Eisen gerostet









## Piktogramme für Massangaben

→ Breite über alles

I Höhe über alles

■ Rosettenhöhe

Ausladung

☐ Grifflänge

∆ Ausladung bis Mitte Bohrung

→ Einlasstiefe

ð Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch

/ Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)

☑ Stiftquerschnitt

Schraubenlochdistanz

≠ Überschlag

≠ Materialstärke

Gewinde, Schrauben, Bolzen

A Mass A