
## Ferrements pour portes en verre

Poignées cuvettes pour portes en verre

## Set cuvettes à entailler

Laiton nickelé mat pour portes en verre





## **Explication des signes**

- **⊢**R Largeur rosace
- I Hauteur totale
- Hauteur rosace
- **I** Longueur de la poignée
- H
   En saillie de la surface de montage
- ட் En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ð Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamêtre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ☐ Tige carrée/trou carré
- → Distance des trous de vis
- → Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif