Ameublement intérieur «rustical»

Accessoires sanitaires

Porte-papier de réserve

Fer zingué et patiné vieux

Modèle mural







Explication des signes

₽ Largeur rosace

I Hauteur totale

■ Hauteur rosace

I Longueur de la poignée

 H
 En saillie de la surface de montage

🖺 En saillie au milieu du trou/distance au canon

H Profondeur encastrée

ð Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée

Diamêtre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)

☐ Tige carrée/trou carré

→ Distance des trous de vis

→ Recouvrement


≠ Epaisseur du matériel

Filetage, vis

A Mesure A

⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standardes



Épaisseurs de bois standardes

Portes de chambre : 40 mm Portes d'entrée : 60 mm