Ferrements pour portes en verre

Ferrements pour douches

Boutons pour portes de douche

Zinc chromé poli

pour verre de 8-12 mm / perçage du verre 10 mm





Explication des signes

- → Largeur totale
- ₽ Largeur rosace
- I Hauteur totale
- Hauteur rosace
- IG Longueur de la poignée
- → En saillie de la surface de montage
- ட் En saillie au milieu du trou/distance au canon
- → Profondeur encastrée
- ð Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Ø Diamêtre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ☐ Tige carrée/trou carré
- → Distance des trous de vis
- ≠ Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif