







**Passen Sie die Ausrichtung der Tür auf dem Sockel an. Prüfen und sichern Sie die sechs Einstellschrauben, um sicherzustellen, dass sie sich in der richtigen Position befinden und einwandfrei funktionieren.**

Ajustez l'alignement de la porte sur la base. Vérifiez et verrouillez les six vis de réglage pour vous assurer qu'elles sont dans la bonne position et qu'elles sont en bon état de fonctionnement.

Regolare l'allineamento della porta sulla base. Controllare e bloccare le sei viti di regolazione per verificare che siano nella posizione corretta e che siano in buone condizioni di funzionamento.



## IN.05.204

**HYDRAULISCHES PIVOT-TÜRBANDSYSTEM FÜR HOLZTÜREN/**  
SYSTÈME DE CHARNIÈRES HYDRAULIQUES PIVOTANTES POUR PORTES  
EN BOIS/ SISTEMA DI CERNIERE IDRAULICHE PER PORTE IN LEGNO

