







Justieren Sie die Ausrichtung der Tür auf dem Sockel. Prüfen und sichern Sie die sechs Einstellschrauben, um die korrekte Positionierung und Funktion sicherzustellen /

Ajuster l'alignement de la porte sur la base. Vérifier et bloquer les six vis de réglage pour assurer un positionnement et un fonctionnement corrects /


Regolare l'allineamento della porta sulla base. Controllare e bloccare le sei viti di regolazione per garantire un posizionamento e un funzionamento corretti.



BOTTOM PIVOT




BASE



TOP PIVOT



PIVOT SUPPORT



5mm

3mm



4x - Metallic plug M8



4x - M8x30



4x - M5x15



4x - Ø5x25



2x - Ø5x16



2x - Ø4x40



3x - Ø3,5x32





3x - PLUG



2x - CAP



4mm



IN.05.211.H0

HYDRAULISCHES PIVOT-TÜRBANDSYSTEM FÜR HOLZTÜREN/
SYSTÈME DE CHARNIÈRES HYDRAULIQUES PIVOTANTES POUR PORTES
EN BOIS/ SISTEMA DI CERNIERE IDRAULICHE PER PORTE IN LEGNO

Fräsung / Découpe dans le bois / Taglio nel legno Encoche

