

Bouton de meuble

Laiton nickelé mat



Désignation	Commande/Réf. Fabricant					CHF
Bouton de meuble	23.931/17	17	17	M4	10/10	pc 8.30
Bouton de meuble	23.931/21	21	21	M4	10/10	pc 9.60
Bouton de meuble	23.931/26	26	23	M4	10/10	pc 11.30
Bouton de meuble	23.931/32	32	26	M4	10/10	pc 15.60
Bouton de meuble	23.931/40	40	31	M4	10/10	pc 20.10

Explication des signes

-  Largeur totale
-  Largeur rosace
-  Hauteur totale
-  Hauteur rosace
-  Longueur de la poignée
-  En saillie de la surface de montage
-  En saillie au milieu du trou/distance au canon
-  Profondeur encastrée
-  Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
-  Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
-  Tige carrée/trou carré
-  Distance des trous de vis
-  Recouvrement
-  Epaisseur du matériel
-  Filetage, vis
-  Mesure A
-  Emballage/Rabais quantitatif