

Bouton de meuble

Laiton chromé poli



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⊔	⊔	⊔	⊔	⊔	CHF
Bouton de meuble	26.930/13	13	13	M4	10/10	pc	10.10
Bouton de meuble	26.930/17	17	16	M4	10/10	pc	10.60
Bouton de meuble	26.930/21	21	19	M4	10/10	pc	8.80
Bouton de meuble	26.930/26	26	21	M4	10/10	pc	10.60
Bouton de meuble	26.930/32	32	23	M4	10/10	pc	15.10
Bouton de meuble	26.930/40	40	26	M4	10/10	pc	19.40

Explication des signes

- ⊔ Largeur totale
- ⊔ Largeur rosace
- ⊔ Hauteur totale
- ⊔ Hauteur rosace
- ⊔ Longueur de la poignée
- ⊔ En saillie de la surface de montage
- ⊔ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⊔ Profondeur encastrée
- ⊔ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊔ Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ⊔ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊔ Emballage/Rabais quantitatif