

Bouton de meuble

Laiton chromé poli



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⏏	⏏	⏏	⏏	CHF
Bouton de meuble	26.930/13	13	13	M4	10/10 pc	10.10
Bouton de meuble	26.930/17	17	16	M4	10/10 pc	10.60
Bouton de meuble	26.930/21	21	19	M4	10/10 pc	8.80
Bouton de meuble	26.930/26	26	21	M4	10/10 pc	10.60
Bouton de meuble	26.930/32	32	23	M4	10/10 pc	15.10
Bouton de meuble	26.930/40	40	26	M4	10/10 pc	19.40

Explication des signes

- ⏏ Largeur totale
- ⏏ Largeur rosace
- ⏏ Hauteur totale
- ⏏ Hauteur rosace
- ⏏ Longueur de la poignée
- ⏏ En saillie de la surface de montage
- ⏏ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⏏ Profondeur encastrée
- ⏏ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ⏏ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⏏ Tige carrée/trou carré
- ⏏ Distance des trous de vis
- ⏏ Recouvrement
- ⏏ Epaisseur du matériel
- ⏏ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⏏ Emballage/Rabais quantitatif