

Bouton de meuble

Laiton chromé poli



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⊢	⊣	▨	⊞	⊞	CHF
Bouton de meuble	26.931/17	17	17	M4	10/10	pc	8.80
Bouton de meuble	26.931/21	21	21	M4	10/10	pc	9.60
Bouton de meuble	26.931/26	26	23	M4	10/10	pc	11.30
Bouton de meuble	26.931/32	32	26	M4	10/10	pc	16.30
Bouton de meuble	26.931/40	40	31	M4	10/10	pc	20.10

Explication des signes

- ⊢ Largeur totale
- ⊣ Largeur rosace
- ⊞ Hauteur totale
- ⊞ Hauteur rosace
- ⊞ Longueur de la poignée
- ⊣ En saillie de la surface de montage
- ⊞ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⊣ Profondeur encastrée
- ⊞ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ⊞ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊞ Tige carrée/trou carré
- ⊞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▨ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif