

Bouton de meuble

Laiton chromé poli



Désignation	Commande/Réf. Fabricant				CHF
Bouton de meuble	26.934/15	20	M4	10/10 pc	7.30
Bouton de meuble	26.934/20	27	M4	10/10 pc	8.90
Bouton de meuble	26.934/25	33	M4	10/10 pc	12.40
Bouton de meuble	26.934/30	37	M4	10/10 pc	17.40
Bouton de meuble	26.934/35	44	M4	10/10 pc	22.70

Explication des signes

-  Largeur totale
-  Largeur rosace
-  Hauteur totale
-  Hauteur rosace
-  Longueur de la poignée
-  En saillie de la surface de montage
-  En saillie au milieu du trou/distance au canon
-  Profondeur encastrée
-  Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
-  Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
-  Tige carrée/trou carré
-  Distance des trous de vis
-  Recouvrement
-  Epaisseur du matériel
-  Filetage, vis
-  Mesure A
-  Emballage/Rabais quantitatif