

## Bouton de meuble

Laiton poli / non verni  
Biedermeier (1815-1848)



Désignation	Commande/Réf. Fabricant					CHF
Bouton de meuble	20.605/12	12	11	M3	10/10	pc 6.00
Bouton de meuble	20.605/16	16	12	M3	10/10	pc 7.00
Bouton de meuble	20.605/20	20	13	M3	10/10	pc 8.50
Bouton de meuble	20.605/30	30	19	M4	10/10	pc 14.00

### Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif