

Bouton de meuble

Fer thermopatiné®



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H _R	mm		CHF
Bouton de meuble	12.1847/30	30	28	M4	10/10	pc 14.80
Bouton de meuble	12.1847/40	40	32	M4	10/10	pc 17.30

Explication des signes

- H Largeur totale
- H_R Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I_R Hauteur rosace
- L_P Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- L En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- δ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Ø Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- ━ Recouvrement
- ━ Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- A Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif