

Bouton de meuble

Porcelaine



Désignation	Commande/Réf. Fabricant						CHF
Bouton de meuble	94.720/18	18	15	M4	10/10	pc	7.00
Bouton de meuble	94.720/20	20	19	M4	10/10	pc	8.00
Bouton de meuble	94.720/23	23	21	M4	10/10	pc	8.50
Bouton de meuble	94.720/26	26	26	M4	10/10	pc	10.00

Explication des signes

-  Largeur totale
-  Largeur rosace
-  Hauteur totale
-  Hauteur rosace
-  Longueur de la poignée
-  En saillie de la surface de montage
-  En saillie au milieu du trou/distance au canon
-  Profondeur encastrée
-  Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
-  Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
-  Tige carrée/trou carré
-  Distance des trous de vis
-  Recouvrement
-  Epaisseur du matériel
-  Filetage, vis
-  Mesure A
-  Emballage/Rabais quantitatif