

### Rosace antivol A 50

Acier inox - s'accorde au laiton nickelé mat et à l'acier inox pour épaisseur de bois: 58-61 mm



Désignation	Commande/Réf. Fabricant							CHF
Rosace antivol A 50	60.2955.23/02 mm	50	2	38	M4	Pr	53.00	
Rosace antivol A 50	60.2955.23/04 mm	50	4	38	M4	Pr	53.00	
Rosace antivol A 50	60.2955.23/06 mm	50	6	38	M4	Pr	53.00	
Rosace antivol A 50	60.2955.23/08 mm	50	8	38	M4	Pr	53.00	
Rosace antivol A 50	60.2955.23/10 mm	50	10	38	M4	Pr	53.00	
Rosace antivol A 50	60.2955.23/12 mm	50	12	38	M4	Pr	53.00	
Rosace antivol A 50	60.2955.23/14 mm	50	14	38	M4	Pr	53.00	
Rosace antivol A 50	60.2955.23/16 mm	50	16	38	M4	Pr	53.00	
Rosace antivol A 50	60.2955.23/18 mm	50	18	38	M4	Pr	53.00	
Rosace antivol A 50	60.2955.23/20 mm	50	20	38	M4	Pr	53.00	
Rosace antivol A 50	60.2955.23/22 mm	50	22	38	M4	Pr	53.00	

### Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif