

Rosace antivol B 32

Acier inox - s'accorde au laiton nickelé mat et à l'acier inox
pour épaisseur de bois: 58-61 mm



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	∅	≠	CHF
Rosace antivol B 32	60.2956.23/02 mm	32	49	2	20	M4	Pr 53.00
Rosace antivol B 32	60.2956.23/04 mm	32	49	4	20	M4	Pr 53.00
Rosace antivol B 32	60.2956.23/06 mm	32	49	6	20	M4	Pr 53.00
Rosace antivol B 32	60.2956.23/08 mm	32	49	8	20	M4	Pr 53.00
Rosace antivol B 32	60.2956.23/10 mm	32	49	10	20	M4	Pr 53.00
Rosace antivol B 32	60.2956.23/12 mm	32	49	12	20	M4	Pr 53.00
Rosace antivol B 32	60.2956.23/14 mm	32	49	14	20	M4	Pr 53.00
Rosace antivol B 32	60.2956.23/16 mm	32	49	16	20	M4	Pr 53.00
Rosace antivol B 32	60.2956.23/18 mm	32	49	18	20	M4	Pr 53.00
Rosace antivol B 32	60.2956.23/20 mm	32	49	20	20	M4	Pr 53.00
Rosace antivol B 32	60.2956.23/22 mm	32	49	22	20	M4	Pr 53.00

Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif