

## Rosace antivol D 32

Acier inox - s'accorde au laiton nickelé mat et à l'acier inox pour épaisseur de bois: 58-61 mm



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	o-o	mm	CHF
Rosace antivol D 32	60.2958.23/02 mm	32	49	2	20	M4	Pr 53.00
Rosace antivol D 32	60.2958.23/04 mm	32	49	4	20	M4	Pr 53.00
Rosace antivol D 32	60.2958.23/06 mm	32	49	6	20	M4	Pr 53.00
Rosace antivol D 32	60.2958.23/08 mm	32	49	8	20	M4	Pr 53.00
Rosace antivol D 32	60.2958.23/10 mm	32	49	10	20	M4	Pr 53.00
Rosace antivol D 32	60.2958.23/12 mm	32	49	12	20	M4	Pr 53.00
Rosace antivol D 32	60.2958.23/14 mm	32	49	14	20	M4	Pr 53.00
Rosace antivol D 32	60.2958.23/16 mm	32	49	16	20	M4	Pr 53.00
Rosace antivol D 32	60.2958.23/18 mm	32	49	18	20	M4	Pr 53.00
Rosace antivol D 32	60.2958.23/20 mm	32	49	20	20	M4	Pr 53.00

### Explication des signes

- H Largeur totale
- I Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- o Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- o Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- o Tige carrée/trou carré
- o-o Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- mm Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif