

## Rosaces de cylindre pour portes-fenêtres

Laiton poli



| Désignation              | Commande/Réf. Fabricant | H  | I  | H | ∅  | ∅  | CHF   |
|--------------------------|-------------------------|----|----|---|----|----|-------|
| Rosace RZ intérieure     | 20.1551 I RZ            | 34 | 77 | 4 | 63 | pc | 32.50 |
| Rosace PZ intérieure     | 20.1551 I PZ            | 34 | 77 | 4 | 63 | pc | 32.50 |
| Rosace borgne extérieure | 20.1551 A BL/63         | 34 | 77 | 4 | 63 | pc | 32.50 |
| Rosace RZ extérieure     | 20.1551 A RZ            | 34 | 77 | 4 | 63 | pc | 32.50 |
| Rosace PZ extérieure     | 20.1551 A PZ            | 34 | 77 | 4 | 63 | pc | 32.50 |

### Explication des signes

- H Largeur totale
- I Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ▣ Tige carrée/trou carré
- ∅-∅ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▨ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif