

Entrées antiviol

Laiton poli

sans vis - certifié à la norme EN 1906 RC 1 / avec plaquette anti-percement et rosace de protection pour le cylindre



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⏏	⏏	⏏	⏏	⏏	CHF
Entrées antiviol	20.1190/06 RZ78	44	234	8/5	74 16/1-8	5xM5	Pr 309.70
Entrées antiviol	20.1190/08 RZ78	44	234	8/5	74 16/1-8	5xM5	Pr 309.70
Entrées antiviol	20.1190/10 RZ78	44	234	8/5	74 16/1-8	5xM5	Pr 309.70
Entrées antiviol	20.1190/12 RZ78	44	234	8/5	74 16/1-8	5xM5	Pr 309.70
Entrées antiviol	20.1190/14 RZ78	44	234	8/5	74 16/1-8	5xM5	Pr 309.70
Entrées antiviol	20.1190/16 RZ78	44	234	8/5	74 16/1-8	5xM5	Pr 309.70
Entrées antiviol	20.1190/18 RZ78	44	234	8/5	74 16/1-8	5xM5	Pr 309.70
Entrées antiviol	20.1190/20 RZ78	44	234	8/5	74 16/1-8	5xM5	Pr 309.70
Entrées antiviol	20.1190/22 RZ78	44	234	8/5	74 16/1-8	5xM5	Pr 309.70
Entrée antiviol extérieure	20.1190 A RZ78	44	234	8	74 16/1-8		pc 203.00
Entrée antiviol intérieure	20.1190 I RZ78	44	234	5	74 16		pc 82.50

Vis correspondantes Art. 60.1955.20 M5



Explication des signes

⏏	Largeur totale
⏏	Largeur rosace
⏏	Hauteur totale
⏏	Hauteur rosace
⏏	Longueur de la poignée
⏏	En saillie de la surface de montage
⏏	En saillie au milieu du trou/distance au canon
⏏	Profondeur encastrée
⏏	Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
⏏	Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
⏏	Tige carrée/trou carré
⏏	Distance des trous de vis
⏏	Recouvrement
⏏	Epaisseur du matériel
⏏	Filetage, vis
A	Mesure A
⏏	Emballage/Rabais quantitatif