

## Entrées antivol

Zinc doré  
sans vis - avec plaquette anti-perçement et rosace de protection pour le cylindre



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	⌀	⌀	mm	CHF
Entrées antivol	47.1192/06 RZ78	52	254	8/5	84	16/1-8	5xM5	Pr 368.20
Entrées antivol	47.1192/08 RZ78	52	254	8/5	84	16/1-8	5xM5	Pr 368.20
Entrées antivol	47.1192/10 RZ78	52	254	8/5	84	16/1-8	5xM5	Pr 368.20
Entrées antivol	47.1192/12 RZ78	52	254	8/5	84	16/1-8	5xM5	Pr 368.20
Entrées antivol	47.1192/14 RZ78	52	254	8/5	84	16/1-8	5xM5	Pr 368.20
Entrées antivol	47.1192/16 RZ78	52	254	8/5	84	16/1-8	5xM5	Pr 368.20
Entrées antivol	47.1192/18 RZ78	52	254	8/5	84	16/1-8	5xM5	Pr 368.20
Entrées antivol	47.1192/20 RZ78	52	254	8/5	84	16/1-8	5xM5	Pr 368.20
Entrées antivol	47.1192/22 RZ78	52	254	8/5	84	16/1-8	5xM5	Pr 368.20
Entrée antivol extérieure	47.1192 A RZ78	52	254	8	84	16/1-8		pc 196.00
Entrée antivol intérieure	47.1192 I RZ78	52	254	5	84	16/1-8		pc 148.00

Vis correspondantes Art. 60.1955.20 M5



### Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- L Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ⌀ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ⌀ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ▣ Tige carrée/trou carré
- ⊙ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▨ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif