

Vis pour entrée antivol MEGA

Acier vibropatiné®



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	≠	⊞		CHF
Vis entrée antivol MEGA	60.1955.14 M5x045	37-4-2	100/10	pc	2.40
Vis entrée antivol MEGA	60.1955.14 M5x050	42-4-7	100/10	pc	2.40
Vis entrée antivol MEGA	60.1955.14 M5x055	47-5-2	100/10	pc	2.90
Vis entrée antivol MEGA	60.1955.14 M5x060	52-5-7	100/10	pc	2.90
Vis entrée antivol MEGA	60.1955.14 M5x065	57-6-2	100/10	pc	2.90
Vis entrée antivol MEGA	60.1955.14 M5x070	62-6-7	100/10	pc	2.90
Vis entrée antivol MEGA	60.1955.14 M5x080	72-7-7	100/10	pc	3.60
Vis entrée antivol MEGA	60.1955.14 M5x090	82-8-7	100/10	pc	3.60
Vis entrée antivol MEGA	60.1955.14 M5x100	92-9-7	100/10	pc	3.60
Vis entrée antivol MEGA	60.1955.14 M6x045	38-4-2	100/10	pc	3.60
Vis entrée antivol MEGA	60.1955.14 M6x050	43-4-7	100/10	pc	3.60
Vis entrée antivol MEGA	60.1955.14 M6x060	53-5-7	100/10	pc	4.20
Vis entrée antivol MEGA	60.1955.14 M6x070	63-6-7	100/10	pc	4.70
Vis entrée antivol MEGA	60.1955.14 M6x080	73-7-7	100/10	pc	4.70
Vis entrée antivol MEGA	60.1955.14 M6x100	93-9-7	100/10	pc	4.70

Explication des signes

- ⊞ Largeur totale
- ⊞ Largeur rosace
- ⊞ Hauteur totale
- ⊞ Hauteur rosace
- ⊞ Longueur de la poignée
- ⊞ En saillie de la surface de montage
- ⊞ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⊞ Profondeur encastrée
- ⊞ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ⊞ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊞ Tige carrée/trou carré
- ⊞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≠ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif