Douilles, fiches et épars «classic»

Douilles décoratives Modèle HR und HF

Douille centrale

Métal blanc



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	I	=	CHF
Douille centrale	59.1007 M-HR/18 RAL9010	25.5	20/10	pc 15.20
Douille centrale	59.1007 M-HR/20 RAL9010	29.5	10/10	pc 18.90
Douille centrale	59.1007 M-HR 22 RAL9010	32.5	10/10	pc 18.90

Explication des signes

→ Largeur totale

I^R**I** Largeur rosace

I Hauteur totale

■ Hauteur rosace

I Longueur de la poignée

→ En saillie de la surface de montage

ட் En saillie au milieu du trou/distance au canon

H Profondeur encastrée

ð Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée

Ø Diamêtre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)

☑ Tige carrée/trou carré

→ Distance des trous de vis

→ Recouvrement

≠ Epaisseur du matériel

Filetage, vis

A Mesure A