

Rosaces antivol

Zinc doré
avec plaquette anti-perçement et rosace de protection pour le cylindre



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	⌀	■	CHF
Rosaces antivol	47.1440/06 RZ	57	57	8/3	38	M4	Gt 178.70
Rosaces antivol	47.1440/08 RZ	57	57	8/3	38	M4	Gt 178.70
Rosaces antivol	47.1440/10 RZ	57	57	8/3	38	M4	Gt 178.70
Rosaces antivol	47.1440/12 RZ	57	57	8/3	38	M4	Gt 178.70
Rosaces antivol	47.1440/14 RZ	57	57	8/3	38	M4	Gt 178.70
Rosaces antivol	47.1440/16 RZ	57	57	8/3	38	M4	Gt 178.70
Rosaces antivol	47.1440/18 RZ	57	57	8/3	38	M4	Gt 178.70
Rosaces antivol	47.1440/20 RZ	57	57	8/3	38	M4	Gt 178.70
Rosaces antivol	47.1440/22 RZ	57	57	8/3	38	M4	Gt 178.70
Rosace antivol extérieure	47.1440 A RZ	57	57	8	38	M4	pc 85.00
Rosace antivol interne	47.1440 I RZ	57	57	3	38	M4	pc 69.50

Explication des signes

H	Largeur totale
H	Largeur rosace
I	Hauteur totale
I	Hauteur rosace
I	Longueur de la poignée
H	En saillie de la surface de montage
I	En saillie au milieu du trou/distance au canon
H	Profondeur encastrée
⌀	Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
⌀	Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
■	Tige carrée/trou carré
⌀	Distance des trous de vis
≠	Recouvrement
≠	Epaisseur du matériel
■	Filetage, vis
A	Mesure A
■	Emballage/Rabais quantitatif