

### Bouton de meuble

Verre



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H <sup>R</sup>	mm		CHF
Bouton de meuble	95.917/25	25	36	M4	10/10	pc 22.90
Bouton de meuble	95.917/30	30	42	M4	10/10	pc 25.00
Bouton de meuble	95.917/35	35	49	M4	10/10	pc 35.00

### Explication des signes

- H Largeur totale
- H<sup>R</sup> Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I<sup>R</sup> Hauteur rosace
- L<sub>p</sub> Longueur de la poignée
- H<sub>s</sub> En saillie de la surface de montage
- L<sub>m</sub> En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H<sub>e</sub> Profondeur encastrée
- d Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Ø Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- ↔ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ⊖ Epaisseur du matériel
- mm Filetage, vis
- A Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif