

Bouton de meuble

Zinc chromé poli



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H ^R	^m	^{mm}	^{mm}	CHF
Bouton de meuble	46.10/18	18	23	M4	10/10	pc	5.40
Bouton de meuble	46.10/24	24	29	M4	10/10	pc	7.60
Bouton de meuble	46.10/28	28	34	M4	10/10	pc	8.70
Bouton de meuble	46.10/33	33	40	M4	10/10	pc	10.90

Explication des signes

- H** Largeur totale
- H^R** Largeur rosace
- I** Hauteur totale
- I^R** Hauteur rosace
- L_G** Longueur de la poignée
- H_S** En saillie de la surface de montage
- L_S** En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H_E** Profondeur encastrée
- d** Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Ø** Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- ≠** Recouvrement
- ≠** Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- A** Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif