

Bouton de meuble

Laiton chromé mat



Désignation	Commande/Réf. Fabricant					CHF
Bouton de meuble	28.934/15	20	M4	10/10	pc	8.40
Bouton de meuble	28.934/20	27	M4	10/10	pc	10.00
Bouton de meuble	28.934/25	33	M4	10/10	pc	13.10
Bouton de meuble	28.934/30	37	M4	10/10	pc	20.00
Bouton de meuble	28.934/35	44	M4	10/10	pc	25.70

Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif