

Tige antipanique

Fer zingué

HOPPE



| Désignation | Commande/Réf. Fabricant | ┌─┐ | ▣ | | CHF |
|------------------|-------------------------|-----|--------|----|-------|
| Tige antipanique | 60.1918.9 9x55/4/55 | 110 | 100/10 | pc | 28.60 |
| Tige antipanique | 60.1918.9 9x65/4/65 | 130 | 100/10 | pc | 30.80 |
| Tige antipanique | 60.1918.9 9x75/4/75 | 154 | 100/10 | pc | 33.70 |
| Tige antipanique | 60.1918.9 9x45/4/65 | 114 | 100/10 | pc | 28.60 |
| Tige antipanique | 60.1918.9 9x45/4/85 | 134 | 100/10 | pc | 30.80 |
| Tige antipanique | 60.1918.9 9x45/4/105 | 154 | 100/10 | pc | 33.70 |
| Tige antipanique | 60.1918.9 9x55/4/75 | 134 | 100/10 | pc | 30.80 |
| Tige antipanique | 60.1918.9 9x55/4/95 | 154 | 100/10 | pc | 33.70 |
| Tige antipanique | 60.1918.9 9x65/4/85 | 154 | 100/10 | pc | 33.70 |

Explication des signes

- ┌─┐ Largeur totale
- ┌─┐ Largeur rosace
- ┌─┐ Hauteur totale
- ┌─┐ Hauteur rosace
- ┌─┐ Longueur de la poignée
- ┌─┐ En saillie de la surface de montage
- ┌─┐ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ┌─┐ Profondeur encastrée
- ⊕ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ▣ Tige carrée/trou carré
- ⊖ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▨ Filetage, vis
- A Mesure A
- ▣ Emballage/Rabais quantitatif