

Entrées antivol

Fer zingué et patiné

sans vis - avec plaquette anti-perçement et rosace de protection pour le cylindre



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⊢	⊢	⊢	⊢	⊢	⊢	⊢	CHF
Entrées antivol	10.92/06 RZ78	52	254	8/5	84	18	5xM5	Pr	214.50
Entrées antivol	10.92/08 RZ78	52	254	8/5	84	18	5xM5	Pr	214.50
Entrées antivol	10.92/10 RZ78	52	254	8/5	84	18	5xM5	Pr	214.50
Entrées antivol	10.92/12 RZ78	52	254	8/5	84	18	5xM5	Pr	214.50
Entrées antivol	10.92/14 RZ78	52	254	8/5	84	18	5xM5	Pr	214.50
Entrées antivol	10.92/16 RZ78	52	254	8/5	84	18	5xM5	Pr	214.50
Entrées antivol	10.92/18 RZ78	52	254	8/5	84	18	5xM5	Pr	214.50
Entrées antivol	10.92/20 RZ78	52	254	8/5	84	18	5xM5	Pr	214.50
Entrées antivol	10.92/22 RZ78	52	254	8/5	84	18	5xM5	Pr	214.50
Entrées antivol	10.92/24 RZ78	52	254	8/5	84	18	5xM5	Pr	214.50
Entrées antivol	10.92/26 RZ78	52	254	8/5	84	18	5xM5	Pr	214.50
Entrée antivol extérieure	10.92 A RZ78	52	254	8	84	18		pc	119.00
Entrée antivol intérieure	10.92 I RZ78	52	254	5	84	18		pc	65.00

Vis correspondantes Art. 60.1955.14 M5



Explication des signes

- ⊢ Largeur totale
- ⊢ Largeur rosace
- ⊢ Hauteur totale
- ⊢ Hauteur rosace
- ⊢ Longueur de la poignée
- ⊢ En saillie de la surface de montage
- ⊢ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⊢ Profondeur encastrée
- ⊢ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ⊢ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊢ Tige carrée/trou carré
- ⊢ Distance des trous de vis
- ⊢ Recouvrement
- ⊢ Epaisseur du matériel
- ⊢ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊢ Emballage/Rabais quantitatif