

Entrées antivol

Fer zingué et patiné

sans vis - certifié à la norme EN 1906 RC 2 / avec plaquette anti-percement et rosace de protection pour le cylindre



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	⌀	⌀	mm	CHF
Entrées antivol	10.96/06 RZ78	50	254	8/5	74	18	5xM5	Pr 206.50
Entrées antivol	10.96/08 RZ78	50	254	8/5	74	18	5xM5	Pr 206.50
Entrées antivol	10.96/10 RZ78	50	254	8/5	74	18	5xM5	Pr 206.50
Entrées antivol	10.96/12 RZ78	50	254	8/5	74	18	5xM5	Pr 206.50
Entrées antivol	10.96/14 RZ78	50	254	8/5	74	18	5xM5	Pr 206.50
Entrées antivol	10.96/16 RZ78	50	254	8/5	74	18	5xM5	Pr 206.50
Entrées antivol	10.96/18 RZ78	50	254	8/5	74	18	5xM5	Pr 206.50
Entrées antivol	10.96/20 RZ78	50	254	8/5	74	18	5xM5	Pr 206.50
Entrées antivol	10.96/22 RZ78	50	254	8/5	74	18	5xM5	Pr 206.50
Entrées antivol	10.96/24 RZ78	50	254	8/5	74	18	5xM5	Pr 206.50
Entrées antivol	10.96/26 RZ78	50	254	8/5	74	18	5xM5	Pr 206.50
Entrée antivol extérieure	10.96 A RZ78	50	254	8	74	18		pc 117.00
Entrée antivol intérieure	10.96 I RZ78	50	254	5	74	18		pc 59.00

Vis correspondantes Art. 60.1955.14 M5



Explication des signes

H	Largeur totale
H _R	Largeur rosace
I	Hauteur totale
I _R	Hauteur rosace
L _G	Longueur de la poignée
H _M	En saillie de la surface de montage
L _M	En saillie au milieu du trou/distance au canon
H _P	Profondeur encastrée
⌀	Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
⌀	Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
⊞	Tige carrée/trou carré
⊞	Distance des trous de vis
≠	Recouvrement
≠	Epaisseur du matériel
≠	Filetage, vis
A	Mesure A
≠	Emballage/Rabais quantitatif