

## Poignée à encastrer

Aacier inox satiné



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H <sup>R</sup>	I	Ø	■	CHF
Poignée à encastrer	73.952/040	40	2	10	35	10/10	pc 11.00
Poignée à encastrer	73.952/050	50	2	10	40	10/10	pc 12.50
Poignée à encastrer	73.952/070	70	2	14	60	10/10	pc 15.50
Poignée à encastrer	73.952/110	110	2	14	102	10/10	pc 29.00

## Explication des signes

- H Largeur totale
- H<sup>R</sup> Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I<sup>R</sup> Hauteur rosace
- L<sub>G</sub> Longueur de la poignée
- H<sub>S</sub> En saillie de la surface de montage
- L<sub>M</sub> En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H<sub>E</sub> Profondeur encastrée
- d Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Ø Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- ↔ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ⊖ Epaisseur du matériel
- 
- Filetage, vis
- A Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif