

**Bouton de meuble Serie Parrot**

Fer enrouillé



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⊢	⊢	▨	CHF
Bouton de meuble	16.1223/24	24	29	M4x30	pc 29.10
Bouton de meuble	16.1223/33	33	40	M4x30	pc 32.00

**Explication des signes**

- ⊢ Largeur totale
- ⊢ Largeur rosace
- ⊢ Hauteur totale
- ⊢ Hauteur rosace
- ⊢ Longueur de la poignée
- ⊢ En saillie de la surface de montage
- ⊢ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⊢ Profondeur encastrée
- ⊢ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ▨ Tige carrée/trou carré
- ⊙ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▨ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif