

Bouton de meuble

Zinc chromé poli



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	mm	mm	CHF
Bouton de meuble	46.14/27	27	11	24	M4	10/10	pc 7.60
Bouton de meuble	46.14/34	34	14	28	M4	10/10	pc 8.70

Explication des signes

- H Largeur totale
- H Rosace Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Rosace Hauteur rosace
- L Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- L En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- d Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Ø Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- o-o Distance des trous de vis
- = Recouvrement
- = Epaisseur du matériel
- mm Filetage, vis
- A Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif