

Touchless Switch

| Désignation | Commande/Réf. Fabricant | CHF |
|------------------|-------------------------|----------|
| Touchless Switch | 73.1846 | pc 53.00 |
| Touchless Switch | 73.1846 WL | pc 80.00 |

Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- A Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif